

# MTT2.1.1

## Notice d'utilisation



### Matériaux utilisés

Filet : PoLyester B3

Tissu du lit : Polyester 420D PU 2000

Tissu extérieur : 210T Polyester PU 3000

Barres : alliage aluminium

Taille de la tente : 210x110x88cm

Dimension du lit : 210x70x18cm

Taille repliée : 59x20x18cm

Poids : 4.7kg

Charge max : 150 kg



Lit picot



Tente intérieure



Double toit

### Dimensions




Brevet  
Conçu et fabriqué par Taveler Outdoor  
Canton, Chine


Testé, amélioré et approuvé par la team V8  
PACA, France

MTT2.1.1 : trigramme de Moto Tour Tent

## Composition



## Etape 1 - Montage Lit + tente



Connecter les barres transversales du lit



Glisser les barres dans les tunnels de chaque côté de la toile du lit



Enfoncer complètement les barres



Monter les bipieds du lit



Clipser les bipieds sur les barres transversales



Monter 2 les arceaux en les glissant dans les tunnels correspondants



fixer les extrémités dans les oeillets des sangles du lit



TADAAA !

## Etape 2 - Double toit



Positionner la toile sur la tente dans le bon sens (tente asymétrique)



Arrimer le double toit à l'arceau de la tente



Fixer votre toile à l'aide des sardines si le sol le permet



Sinon utiliser du poids pour lester



Pour utiliser la tente en position ouverte, défaire les zip du double toit  
Fixer les bâtons aux extrémités de la toile et au lit pour maintenir en position ouverte  
Utiliser une corde et des sardines pour arrimer le tout en cas de vent

## Utiliser le lit picot seul



Retirer le double toit  
Dézipper la tente du lit



Retirer les arceaux



Rouler et attacher les deux côtés de la tente



Votre lit de camp est prêt

## Consignes de sécurité

- Avant chaque utilisation, inspecter les composants, si vous trouvez une anomalie, veuillez nous contacter et attendre avant d'utiliser la tente
- La tente doit être installée sur un terrain le plus plat possible
- Toujours respecter la charge maximale (150kg)
- Séchez la tente après utilisation, avant de la refermer afin d'éviter toute moisissure. Si vous ne pouvez pas la sécher avant de la fermer, pensez à l'ouvrir plus tard pour la sécher
- Nettoyez et essuyez la tente avec un chiffon humide. ATTENTION pas de lavage en machine
- Par grand vent, trouvez un emplacement abrité
- Tenir éloigné du feu

## Informations importantes

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir suite au non-respect de ces instructions, à des modifications ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine fournies. Les avertissements, précautions et instructions dans le présent document ne couvrent pas toutes les situations possibles, c'est pourquoi nous invitons les utilisateurs à faire preuve de bon sens quelques soient les situations. doivent comprendre le sens commun et les précautions. Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente.

## Garantie

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication pendant deux ans dans des conditions normales d'utilisation et de stockage. Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées et ne s'applique qu'au premier propriétaire. Les ventes d'occasion ne sont pas couvertes

Retrouvez toutes les informations et cette notice sur notre site [v8-equipment.com](http://v8-equipment.com)