

BIVOUAC
Manual

BXF.1

Roof tent

EXPRESS FAMILY



V8 equipment

BXF.1

MANUEL D'UTILISATION



SOMMAIRE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DESCRIPTION DE LA TENTE	p 3
2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENTE	p 3
3. STRUCTURE DE LA TENTE DE TOIT	p 3
4. CARACTÉRISTIQUES	p 4

INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BXF.1

1. INSTALLATION DE LA TENTE	p 4-5
2. UTILISATION DU BIVOUAC	p 6
4. LEVÉE DE BIVOUAC	p 7
3. TRUCS & ASTUCES	p 8

INFORMATIONS IMPORTANTES	p 8
---------------------------------	-----

PROBLÈMES & SOLUTIONS	p 8
----------------------------------	-----

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	p 10-11
-------------------------------------	---------

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DESCRIPTION DE LA TENTE

La BXF.1 peut être installée facilement sur les barres de toit d'un véhicule par 3 personnes (92,5 Kg). Une fois fixée sur le toit, celle-ci se déploie en quelques secondes par traction sur l'échelle télescopique intégrée sur la structure. La BXF.1 offre un volume spacieux pour une famille de 4 personnes.

2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENTE

- A. L'ensemble de la structure est en tube aluminium.
- B. Le double toit est enduit sur la partie interne d'une triple couche de couleur argentée pour une meilleure résistance dans le temps aux frottements, à la pluie et au soleil.
- C. Le matelas fourni d'une épaisseur de 3cm offre confort et repos à ses occupants.
- D. L'échelle télescopique supporte jusqu'à 150Kg.

Double toit : 210D rip-stop polyester PU 3000mm avec revêtement argent 3 couches, UPF50+

Doublure intérieure : 190G rip-stop polycoton PU 2000mm.

Doublure extérieure du sol de la tente : 210D polyoxford PU 3000mm.

Structure : Aluminium, alu télescopique, échelle

Partie inférieure : Plancher en PVC robuste de 600g/1000D.

Structure

Dimension 1:


Intérieur tente : L 200 x l 250 x h 110 cm

Pliée : 225 x 40 x 142 cm

N.W. : 77,5 Kg (avec échelle)

G.W. : 92,5 Kg

3. STRUCTURE DE LA TENTE DE TOIT



4. CARACTÉRISTIQUES

La tente peut être dépliée et repliée en quelques secondes en tirant ou poussant l'échelle télescopique.

INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BXF.1

1. INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT

A. Avant d'installer votre tente sur votre véhicule, vous devez avoir les barres de toit qui correspondent à celui-ci et les monter correctement selon les instructions du fabricant de barres de toit.

B. Soulevez la tente à 3 personnes en vous plaçant sur le côté du véhicule.

C. Une fois posée sur le toit, assurez-vous que la tente est bien centrée et vérifiez que le hayon du coffre peut s'ouvrir librement sans buter sur la tente.

D. Insérez les 8 boulons M8X50 dans les deux rails parallèles. (voir photo page 5).

Fermez l'ouverture des rails avec les 4 couvercles plastique à l'aide d'un maillet.

Placez ensuite les pattes en forme de «U» et vissez à l'aide des rondelles et des écrous en plastique pour être serrés à la main. Serrez fermement et contrôlez régulièrement le serrage lorsque votre tente est installée sur votre véhicule.



Photo 1




Photo 2



Barre de toit

Rail



Pattes en forme de U



Pattes en forme de U



Écrous en plastique




M8X50 Boulons hexagonaux



Rondelles plates

Rondelles fendues



Couvercles rails en plastique

2. MONTAGE BIVOUAC

1) Enlevez la bâche en déclipant les boucles et les crochets.

Roulez celle-ci afin qu'elle prenne le moins de place pour votre bivouac.

2) Déployez complètement l'échelle télescopique.



3) Utiliser l'échelle comme levier pour ouvrir la tente de toit.



4) Mettre l'échelle au sol et ajuster la longueur de l'échelle.



5) Installez les 2 poteaux supports dans les trous des angles de la structure.

6) Ajustez la longueur des poteaux en fonction du sol de manière à ce que votre sol de tente soit horizontal.

7) Montez à l'échelle pour monter la partie avant de la tente. De chaque côté des poteaux en «U» déclipsez en appuyant sur les ergots et en poussant l'arche vers le haut jusqu'à entendre «click». Ensuite, venez positionner les 2 rigidificateurs télescopiques en les clipsant sur le tube de l'arche précédente et verrouillez les une fois la tension trouvée.



3. LEVÉE DU BIVOUAC

Pour un pliage/dépliage facile il est conseillé de ne pas fermer les ouvertures de votre tente afin de laisser l'air entrer et sortir le plus librement possible.

1) Faire les opérations inverse avec les rigidificateurs et l'arche télescopique.

2) Enlevez les poteaux et l'arche télescopiques.

3) Prenez l'échelle télescopique et poussez là verticalement afin de plier la structure mobile sur la structure fixe.



4) Appuyez sur le dispositif de déverrouillage de l'échelle et placez-le sur le toit de la tente.



5) Assurez-vous que la toile soit bien repliée dans la structure et utilisez la lanière en plastique rouge pour compresser et attacher les 2 structures entre elles.

3. TRUCS & ASTUCES

Lorsque vous n'allez pas utiliser la tente pendant quelques jours ou pour une longue période, assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.

Veillez à ce que les éléments de fixations rails et boulonnerie soient toujours propres et en bon état. Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de la fixation de la tente.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Lors d'une longue période de non-utilisation de votre tente, veillez à ce qu'elle soit vidée complètement de vos effets personnels: sacs de couchage, habits et autres effets.

2. Ne placez pas d'objets lourds sur la tente lorsqu'elle est fermée.

3. Nettoyez et essuyez la tente avec un chiffon humide.

ATTENTION Pas de lavage à la machine sauf pour la housse du matelas.

4. Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de fixation de la tente.

5. Ne pas sauter ou avoir tout autre comportement dommageable à l'intérieur de la tente, celle-ci sera probablement endommagée.

6. Gardez toujours la tente sous bâche bien arrimée.

7. Par temps très venteux, ne pas ouvrir votre tente et trouver un emplacement abrité.

8. En cas de bruit anormal lors de l'ouverture ou la fermeture de la tente, veuillez vérifier immédiatement le rail et tous les joints de connexion.

PROBLEMES & SOLUTIONS

SI LA TENTE CESSE DE FONCTIONNER

A. Vérifiez les vis à la base des poteaux: écrou manquant ? vis manquante ?

B. Vérifiez si le tissu n'est pas pris dans le rail.

C. Vérifiez si le rail n'est pas cassé.

OUTILS

Accessoires



6xL 100 Tournevis cruciforme



8-10 clé de serrage



6mm L clé allen



14 clé de serrage

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Nous vous conseillons de NE PAS rouler au-dessus de 110 Km/h lorsque votre tente de toit est installée sur le véhicule.
- Vérifiez avant chaque départ et à intervalles réguliers durant le voyage, que votre tente de toit soit fermement fixée aux barres de toit, et que les sangles d'arrimages soient solidement attachées. Toutes ces vérifications sont à faire sur un emplacement sûr et adapté par rapport à la sécurité routière.
- N'utilisez pas votre tente s'il y a un dommage visible sur un ou plusieurs éléments. Il faut nous contacter afin d'analyser le problème, surtout si il s'agit des verrouillages et de l'arrimage.
- Assurez-vous que les barres de toit soient bien placées et centrées au niveau du véhicule. Mal fixée la tente de toit peut se décaler et engendrer de sérieux accidents.
- Prenez en compte le changement de poids de votre véhicule et adaptez votre comportement en roulant (sensibilité au vent, comportement de freinage, hauteur du véhicule.)
- Vous devez toujours consulter les manuels de votre véhicule et des barres de toit afin de suivre leurs conseils d'utilisation, ceux-ci doivent toujours vous accompagner dans votre véhicule avec notre manuel d'utilisation de la BXF.1
- Ne pas utiliser de javel, d'alcool ou de produits nettoyant à base d'ammoniaque sur votre tente de toit, cela pourrait endommager cette dernière.
- Notez les points suivants lorsque vous utilisez votre tente:
 - la hauteur de votre véhicule peut augmenter de 90cm (selon la taille de vos barres de toit)
 - faire attention aux limites de hauteurs (type parking, branches basses...)
 - un bruit de vent peut être généré lorsque vous roulez avec votre tente de toit (type sifflement)
 - enlevez votre tente avant d'utiliser le laveur automatique pour votre voiture.
 - pour des raisons d'économies de carburant et de sécurité des autres usagers, votre tente de toit ainsi que les barres de toit doivent être enlevée quand vous ne les utilisez pas.
 - pour votre sécurité, vous devez impérativement utiliser les barres de toit adaptées à votre véhicule.
 - pour éviter de générer des résistances excessives, votre tente de toit doit être montée parallèlement à la route et non autrement.
- Lorsque vous montez et descendez de la tente de toit, utilisez toujours l'échelle prévue avec précaution. Ne laissez jamais un enfant utiliser l'échelle seul. Assurez-vous que les crochets de l'échelle soient en bon état, contactez-nous si besoin d'un remplacement.
- Veillez à ne pas utiliser de flamme (type allumette, briquet, allume feu...) dans ou autour de la tente de toit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir en raison du non-respect de ces instructions d'utilisation, des modifications apportées aux pièces ou de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origines du fabricant.

Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce document ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles, il est donc entendu par l'opérateur que le bon sens et la prudence doivent être appliqués.

Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris lors des ventes d'occasion.

Garantie

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication et dure deux ans dans le cadre d'une utilisation régulière et normale.

Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées.

CONTENTS

Before using this product, please consult the instruction manual to ensure proper use

Products Brief Instruction

1. Product Brief Instruction	3
2. Product Specification	3
3. Product Frame	3
4. Main Properties and Characteristics	4

Installation

1. Installing Your Roof Tent	4
2. Setting Up Your Roof Tent	6
3. Folding Down Your Roof Tent	8
4. Tips & Tricks	8

Important Information

.....	8
-------	---

Products Brief Instruction:

This Land Cruiser roof tent could be set up easily by 2 persons, set up and fold down in seconds by build-in telescopic ladder. Roomy space for a whole family, Keep you safe and comfortable, Enjoy the outdoors where your vehicles arrive in different weather.

Products Specification

- A. The whole frame uses aluminium alloy, parts of joints are made of strong nylon.
- B. Double layer silver coating treatment for outer tent material to offer better heat insulation and waterproof.
- C. 3" foam mattress provides comfortable sleep experience
- D. Telescopic aluminum alloy ladder is removable and endure 150kg

Material:

- Fly: 210D rip-stop oxford PU3000mm with silver coating, UPF50+
- Inner: 190G rip-stop polycotton PU2000mm
- Floor: 210D polyoxford PU2000mm
- Cover: 600g/1000D high density PVC
- Frame: Aluminum, Telescopic Alu. Ladder

Structure:

Size: 1

- Inner Tent size: 140x250x113cm
- Packing size: 162x40x145cm
- Net weight: 58.5kgs(including ladder)
- Gross weight: 70kgs

Size: 2

- Inner Tent size:160x250x113cm
- Packing size:182x42x142cm
- Net weight: 63.5kgs(including ladder)
- Gross weight: 75kgs

Size:3

- Inner Tent size: 200x250x110cm
- Packing size: 225x40x142cm
- Net Weight: 77.5kgs (including ladder)
- Gross weight: 92.5kgs

Product Frame:



Main Properties and Characteristics

Easy handle, by simply pulling & pushing the ladder, the tent can be set up and folded down in few seconds.

Installation

1. Installing your roof tent

A. You must have roof racks correctly fitted to your vehicle before installing the roof top tent



B. Lift up the tent onto the rack from car side



C. Adjust the tent to the roof center, ensuring the rear door can be opened/closed




D. Slide the M8X50 hexagon bolt into the rails from both sides ensuring you have positioned 8 in total (see picture 1), replace the plastic covers of your roof racks(see picture 2).



Picture 1



Picture 2



Roof rack

Rail

U-shape stator



U-shape stator



Plastic nut




M8*50Hexagon



M8 flat washer

M8 arc washer



Rail cap

Setting up Your Roof Tent:

1. Pull out the complete telescopic ladder from top of roof tent



2. Use the ladder as a lever to press down and turn over the roof tent



3. Put the ladder to the ground and adjust the ladder length



4. Take out the adjustable supporting poles and insert the pin into the plastic clip



5. Adjust the pole length to the floor and rotate the two parts of poles up and down to lock the pole.

6. Stand on the ladder, pull out the telescopic pole of the porch and lock the pole to offer a biggest porch.



Folding Down Your Roof Tent:

1. Press down two telescopic pole of the porch , lift the ladder to fold the roof tent.



2. Press the ladder's unlocking device and take it on top of roof tent.



3. Use red color rubber strip to tie the rear side of roof tent, cover the durable cover on top of it.



Tips & Tricks

- . Always ensure the tent is dry before packing away.
- . Keep the rail of the base clean and dry.

Important Information

1. When packing away the tent, ensure there is no other objects in the tent (like sleeping bag, pillow).
2. Don't put heavy objects on the tent when the tent is closed.
3. Clean and wipe the tent with wet rag instead of machine washing or hand washing (but the cover of the mattress is washable).
4. Check the connecting points of the tents to the car; ensure all points are probably locked.
5. Please don't jump or other damaging behavior inside the tent or the car tent may probably get damaged due to uneven force.
6. Always keep the tent close when you are driving.
7. If the weather is very windy, please do not open the tent.
8. If there is abnormal noise when setting up or folding down the tent, please check the rail and all connection joints right away.

Problem and solution:

If the tent stops working, check it as flow step,

- a. Check if the screws of Alu pole is loose
- b. Check if the fabric is dragged into the stretcher pole
- c. Check if the rail of base break

Tools:

Accessory pack



6xL100 cross screwdriver



8-10 open spanner



6mm L shape
hexagonal wrench



14 open spanner

Safety Information

- We recommend that you DO NOT drive over 70mph (110kmh) whilst using your rooftop tent and that you always adhere to speed limits.
- DO at the start of every journey and at regular intervals during every journey check that your roof tent is firmly fixed to your roof bars and that all of the locking straps are securely fastened. Only ever check your roof tent in a safe and suitable location.
- DO NOT use your roof tent if there is any visible damage to any part of it or its components, instead contact us to see how we can help. This is especially applicable to the locking straps and buckles.
- Understand that secured loads and incorrectly mounted roof bars can come lose during journeys and can cause serious accidents.
- Make sure that you give due consideration to the change in your vehicle height and drive behaviour (side-wind sensitivity, corner and braking behaviour).
- You must always consult your vehicle and roof bar manuals to ensure you are following their advice, these must be always be carried in your vehicle along with your roof tent safety and fitting instructions.
- Do not use bleach, alcohol or ammonia based cleaning liquids on your roof tent otherwise the surface of your roof tent may get damaged
- Please note the following when using your roof tent: –
 - The height of your vehicle can increase by up to 90cm (dependant on your roof bars).
 - Beware of low entrances, low hanging branches, etc.
 - Wind noise may be generated when travelling with a roof tent
 - When using an automatic car-wash facility your roof tent and must first be removed.

–In addition to these usage instructions, due consideration should also be given to mounting instructions for your roof bars and the operating instructions of your vehicle.

–For reasons of fuel economy and the safety of other road users, your roof tent and roof bars should be removed when not in use.

–For your safety, you should only use tested (e.g. GS–tested) roof bars that are authorised for usage in conjunction with your vehicle.

–In order to avoid generating excessive lifting forces, your roof tent should be mounted parallel to the line of the road and not at an angle

- When climbing in and out of your roof tent always use the ladder with due caution and never allow children to use it alone. Make sure the ladder hooks are in good condition, contact us if you need replacements.

- You must not allow any naked flames in or near your roof tent

Important Information

The manufacturer is not liable for any damage or accident that may occur as a result of non– compliance with these usage instructions, modifications made to parts or the usage of any parts other than the manufacturer’ s original parts. The warnings, cautions and instructions in this document can’ t cover every possible situation, so it is understood by the operator that common sense and caution must be applied. It is your responsibility to pass these instructions on to any third party who uses this roof tent, including second hand sales.

Warranty

The manufacturer’s warranty covers manufacturing faults and lasts one year within regular use. It is only valid if the instructions and recommendations in this document are adhered to and only applies to the first owner. Second hand sales are not covered.
